



EcoSense Lighting Fixtures must be installed by a qualified electrician.

EcoSense Lighting, Inc. is not responsible if its fixtures are not installed in accordance with all national and local safety standards.

EcoSense Eclairage doit être installé par un électricien qualifié.

EcoSense Lighting, Inc n'est pas responsable si son appareils ne sont pas installés conformément à toutes les normes de sécurité nationales et locales.

**INCLUDED** / Inclus

**RISE F170 INTERCHANGEABLE LENS Installation Guide / RISE F170 Lentilles Interchangeables Guide d'installation**


\*For other RISE Installation Guides visit [www.ecosenselighting.com/rise/documents](http://www.ecosenselighting.com/rise/documents)

\*Pour d'autres guides d'installation RISE, visitez [www.ecosenselighting.com/rise/documents](http://www.ecosenselighting.com/rise/documents)

**RISE F170 INTERCHANGEABLE LENS / RISE F170 Lentilles Interchangeables**

1. Loosen the four captive screws on the Back Bezel with a 3mm hex driver or key until the Front Bezel comes off.
2. Remove the center screw from the lens.
3. Remove the old lens and install the new lens. Refer to Lens Installation Instructions for specifics.
4. Replace the new Lens and then re-fasten the center screw.  
Recommended Torque: 0.5 ± 0.2Nm
5. Secure the Front Bezel and tighten with the four screws from the back.  
Recommended Torque: 1.25Nm ± 0.25Nm

1. Dévisser les quatre vis captives sur le cadran arrière avec un tournevis ou clé à six pans de 3 mm jusqu'à ce que le cadran avant se détache.
2. Retirer la vis centrale de la lentille.
3. Retirer l'ancienne lentille et installer la nouvelle lentille. Consulter les instructions d'installation de la lentille pour des explications détaillées.
4. Replacer la nouvelle lentille et revisser la vis centrale. Couple recommandé : 0,5 ± 0,2 Nm
5. Fixer le cadran avant en place et sécuriser avec les quatre vis de l'arrière. Couple recommandé : 1,25 Nm ± 0,25 Nm



**!** Ensure power is OFF  
Assurez que la puissance est sur OFF

**RISE F170 ELLIPTICAL LENS** / RISE F170 Lentille Elliptique

- Loosen the four captive screws on the Back Bezel with a 3mm hex driver or key until the Front Bezel comes off.
  - Remove the center screw from the lens.
  - Remove the old lens and install the new lens. Refer to Lens Installation Instructions for specifics. Align the markings on the lens to the markings on the Optic Shroud as per **Table - A** below.
  - Refasten the center screw. Recommended Torque: 0.5Nm ± 0.2Nm.
  - Secure the Front Bezel and tighten with the four screws from the back. Recommended Torque: 1.25Nm ± 0.25Nm.
- Desserrez les quatre vis imperdables sur la lunette arrière avec un tournevis hexagonal de 3 mm jusqu'à ce que la lunette avant se détache.
  - Enlevez la vis centrale des lentilles.
  - Enlevez les anciennes lentilles et installez les nouvelles lentilles. Référez-vous aux instructions d'installation des lentilles pour les détails. Alignez les marques sur les lentilles avec les marques sur l'écran optique comme indiqué sur le tableau A, ci-dessous.
  - Serrez la vis centrale. Couple recommandé : 0,5Nm ± 0,2Nm.
  - Fixez la lunette avant et serrez avec les quatre vis de l'arrière. Couple recommandé : 1,25Nm ± 0,25Nm.

TABLE - A

Desired Angle	Marking on Lens	Marking on Lens	Align To	Marking on the Optic Shroud
15 x 60	E1	▲	To	▲
60 x 15	E3	●	To	▲
30 x 60	E2	▲	To	▲
60 x 30	E4	●	To	▲

OPTIC SHROUD

TERTIARY LENS WITH MARKINGS

